

RETRO CHIC

RETRO TOP CASE 42L

用户说明书





FURCHTLOS


OPENING & CLOSING THE LID

尾箱打开与关闭

- ❶ 打开尾箱时,请顺时针转动钥匙20度,解锁时箱盖会稍微向上弹起,解锁后,用手拉开箱盖以完全打开尾箱。





- ❷ 关闭箱子时,向下按压箱盖直到锁住



MOUNTING THE CASE

尾箱安装流程


- ❶ 将尾箱的两个卡脚插入尾箱底座对应的孔洞中。




- 2** 打开箱盖，并将锁紧机构左边的锁键摁下。



- 3** 钥匙逆时针转动45度。




- 4** 按住位于底部的按钮, 并将尾箱前端放低, 按照图示从尾箱内部向下推, 使底座上的楔子正确插入尾箱底部对应的凹孔内。松开按钮并检查连接是否稳固且箱子不会随意晃动。




REMOVING THE CASE

尾箱拆卸流程

- 1** 插入钥匙并逆时针转动45度。



- 2** 按住位于底部的按钮并向上提起, 即可拆下尾箱。



WARNINGS AND GUIDELINES

警告和注意事项

使用警告 WARNING!

- ⚠ 请参阅使用说明，了解正确的安装与保养说明。
- ⚠ 建议在每次操作摩托车之前检查箱子是否已连接牢固。
- ⚠ 切勿在箱子超载、未上锁、未牢固连接或损坏等可能影响摩托车操作安全的情况下骑行。
- ⚠ 箱子禁止以及不应用于存放易燃易爆与易碎物品。

清洁与保养注意事项 CLEANING & MAINTENANCE

- ⚠ 清洁时只允许使用清水和温和的肥皂洗抹，并使用柔软的纺织布擦干。
- ⚠ 请勿使用洗车洗涤剂或其他刺激性清洁剂或化学品进行清洁与保养。
- ⚠ 请勿使用高压清洗机清洗。
- ⚠ 当表面材料过长时间暴露在阳光直射下，或受到环境因素的影响时（如雾霾、酸雨等），可能会出现颜色变化或褪色现象。
- ⚠ 产品沾染汽油或类似物质，必须立即清洁干净。



只允许使用柔软的纺织布或
海绵清水洗抹



禁止使用高压清洗机



禁止使用过高粗糙度的清洁工具、
强力清洁剂等



沾染汽油或类似物质必须
立即清洁干净



视频教程
VIDEO TUTORIAL



保修登记
WARRANTY REGISTRATION



微信公众号
FURCHTLOS WECHAT